



klotzaufklotz 

Manufaktur für exzellente Holzprodukte

Wandmontage

Akkurater Halt für unsere Gewürzregale und Wandregale

In dieser Anleitung wird Dir Schritt für Schritt erklärt, wie Du Dein Produkt an der Wand befestigst. Dank eines von Mathias bereits vorbereiteten Befestigungssystems, ist Dein Produkt mit zwei Schrauben und passenden Dübeln im Nu montiert.

Schritt 1: Abmessen

Der richtige Abstand der Schrauben ergibt sich aus dem Abstand der runden Löcher des Befestigungssystems. Beim Abmessen mit einem Metermaß solltest Du jeweils von der Mitte der Löcher ausgehen.



Schritt 2: Übertragen & Markieren

Mit Bleistift und Wasserwaage wird der gemessene Abstand nun auf die Wand übertragen. Zeichne die Stellen jeweils mit einem Kreuz an - so wirst Du die Markierung mit dem Bohrer sicher treffen.

Beachte hierbei, dass die Schrauben später im verengten Teil des Befestigungssystems sitzen!

Schritt 3: Bohren, Schrauben und Platzieren

Jetzt werden die Löcher gebohrt. Verwende hierfür einen Bohrer mit dem gleichen Durchmesser der Dübel. Nach dem Bohren setzt Du die Dübel ein und schraubst jede Schraube bis zu einem Überstand von 3-5 mm ein. Anschließend steckst Du Dein Produkt seitlich auf. Sollte es etwas locker sitzen, werden die Schrauben noch ein Stück weiter in die Wand gedreht.



Weitere Tipps und Infos findest Du auf klotzaufklotz.de.

Bei Fragen kannst Du uns eine E-Mail an kontakt@klotzaufklotz.de oder über unser Kontaktformular schreiben. Wir helfen Dir gerne weiter!

Tim & Matthias

klotzaufklotz

Manufaktur für exzellente Holzprodukte